

オートバイレコーダー
取扱説明書


目 次

一、製品特色.....	01
二、構造図.....	01
三、製品付属品とリスト.....	02
四、ボタン定義機能の説明.....	02～03
五、操作と使用の説明.....	03～07
使用前準備.....	03
オンとオフ.....	03
メモリーカード挿入.....	03
基本操作.....	04
ビデオモード.....	04
再生モード.....	04
メニューモード.....	05～06
システム設定.....	06
WiFi Camera App説明.....	07
六、製品仕様.....	08～09

一、製品特色

本製品は、高解像度撮影、写真撮り、安全運転補助システム、外部TFカードメモリを備えた多機能テクノロジー新製品であり、高性能、高圧縮率のビデオエンコード・デコード技術を使用し、主に車載撮影に用いられ、運転安全事故の証拠立てを有効に改善し、日常生活、観光、屋外活動に適用され、カラフルな生活をもたらします。

二、構造図



製品説明

- | | | | |
|----------------|-----------------|---------|----------|
| 1. TF カード | 2. ディスプレイ | 3. ▼ボタン | 4. OKボタン |
| 5. フロントレンズコネクタ | 6. リアレンズコネクタ | | |
| 7. ケーブルコネクタ | 8. 電源コードコネクタ | | |
| 9. ワイヤコントロール | 10. ステータスインジケータ | | |

三、製品付属品とリスト

- 1.レコーダー本体
- 2.電源コード
- 3.電源アダプタケーブル
- 4.ワイヤコントロール
- 5.GPSモジュール
- 6.外部レンズX2
- 7.レンズアダプタケーブルX2
- 8.レンズブラケット/3Mゴム*2
- 9.固定ブラケット
- 10.説明書
- 11.固定ブラケットネジ M3X3/M4X2/M5X2
- 12.六角レンチ1X3

四、ボタン定義機能の説明

1、▼ボタン

機器動作モード：▼ボタンを押すと、現在のレンズプレビュー、リアレンズプレビューとデュアルレンズの同時プレビューモードを切り替えます。

非録画モード：長押しすると、フロント録画フォルダに入ります；再び長押しすると、リア録画フォルダに入ります；再び長押しすると、フロント写真フォルダに入ります；再び長押しすると、リア写真フォルダに入ります；再び長押しすると、終了します。

再生モード：ビデオファイル再生の一時停止時、▼ボタンを長押しすると、再生画面を終了します

設定または他の機能状態では、「下へ移動する」機能です。

2、OKボタン

録画モード：OKボタンを押すと、録画モードを開始/一時停止します。

非録画モード：長押しすると、設定メニューに入ります；再び長押しすると、次のページのメニューに入ります。最後ページのメニューに長押しすると、設定メニューを終了します。

ファイルブラウジングモード：OKボタンを押すと、ビデオを再生します；OKボタンを長押しすると、ファイル管理メニューに入ります。再び長押しすると、メニューを終了します。

再生モード：OKボタンを押すと、再生を一時停止します；OKボタンを長押しすると、再生を終了します。

他の設定モード：「確認」機能。

3、ステータスインジケータ

電源オン状態で赤と青のインジケータが同時に点灯します。録画時、青ライトが点滅します。

4、ワイヤコントロールボタン

短く押すとスナップショットをします；長押しすると、ビデオをロックします。再び長押しすると、ビデオをアンロックします。ワイヤコントロールインジケータ：赤ライト点滅時、録画を開始します；点灯時、録画を停止します；青ライト点滅時、GPSが測位しています。青ライト点灯時、GPSが測位していません。

五、操作と使用の説明

使用前準備

◆起動とシャットダウン

車がエンジンを掛ける時、機器は自動的に起動します。車がエンジンを切る時、機器は自動的にシャットダウンします。

◆メモリーカード挿入


「カッ」音が聞こえるまで、Micro SDメモリーカードをカードスロットにまっすぐ押し込みます。

カード取り外し：Micro SDカードを前に押しすと、カードがポップアップしたら、取り外すことができます。

注意：録画状態でTFカードを取り外す時、ファイルが破損する可能性があります。録画停止を押してからカードを取り外してください。


基本操作

録画面面



再生モード

1. ▼ボタンを長押しすると、再生モードに入ります；▼ボタンを押すと、次のビデオ/画像を選択します。
2. OKを押すと、ビデオを再生/一時停止できます。



3.▼ボタンを長押しすると、プルバックビデオ、画像を表示します（「Rearcam」がプルバックファイルを示す）



再生メニューオプション

1. OKボタンを長押しすると、再生メニューオプションに入ります



削除：単一ファイルの削除、全てのファイルの削除

保護：単一ファイルの保護、単一ファイルのアンロック、全てのファイルの保護、全てのファイルの解除

ビデオ種類：一般（デフォルト）、緊急（ロックされたビデオ）

メニューモード



- 1.解像度：1080P 30fps（デフォルト） /720P 30fps
- 2.ループ録画：1分間
- 3.音声記録：オン（デフォルト） /オフ
- 4.リアミラーリング：オン（デフォルト） /オフ
- 5.スクリーンセーバー：オフ（デフォルト） /1分間/3分間
- 6.時計設定：日時設定
- 7.光源周波数：50Hz（デフォルト） /60Hz
- 8.言語選択：英語/簡体字中国語（デフォルト） /繁体字中国語
- 9.時速透かし：オン（デフォルト） /オフ
- 10.フォーマット：カードをフォーマットしますか？全てのデータが削除されます はい/いいえ
- 11.ボタン音：オン（デフォルト） /オフ
- 12.タイムゾーン選択：国によってタイムゾーンを選択します
- 13.GPS状態：GPS衛星情報を表示します
- 14.システムリセット：システムをリセットしますか？全ての設定が削除されます はい/いいえ
- 15.バージョン：ソフトウェアバージョン番号を表示します
- 16.G-SENSOR：オフ（デフォルト） /レベル0/レベル1/レベル2/レベル3/レベル4
- 17.透かし情報：日付+型番/日付（デフォルト） /型番/オフ
- 18.WiFiスイッチ：オン（デフォルト） /オフ

WiFi Camera APP



QRコードをスキャンしてAPPをダウンロードし、メニューに入り、最後のページに進みます

海外で検索：Car Anan



小車安安



1.スマホでWiFi Camera Appをダウンロードしてインストールし、設定に入り、無線LAN/WLANでWK_CarDV_WiFiを見つけ、クリックして接続し、パスワード：12345678を入力します。
2.接続した場合、録画面面のWiFiアイコンは緑色になります。成功に接続していない場合、アイコンは白色状態です

。WiFi Camera APPを開きます：

レコーダー接続（画面）：ビデオ（録画を開始/停止）、画像（スナップショット）、ワンボタンミュート、フロントレンズ/リアレンズ切り替え

オンライン：機器の全ての録画・録音ファイルをオンラインでプレビュー

ローカル：オンラインプレビューで、保存されたファイルはこのローカルフォルダに置かれます

設定：レコーダーメニュー値を設定

共有：ビデオまたは画像をローカルフォルダに保存します。編集後、共有・送信できます。

六、製品仕様



プラットフォーム	MStar
ファイル形式	画像：JPEG
	録画：TSストリーム
シームレスな録画	サポート
停電ファイル復元機能	サポート
年月日時分	サポート
キャリアメディア	SD Card（最小8GB-最大128GB、class10以上をサポート）
OS	WindowsXP/7/8/10
解像度	1080P/720P
センサー	Cmos画像センサー
ディスプレイ	3インチ高解像度LCDディスプレイ
レンズ視角	140度の広角
ビデオ再生	TSストリーム
写真形式	Jpeg
ビデオ撮影	1920x1080、1280x720
ストレージ容量	≤32G
ループカバレッジ録画	サポート
wifi	サポート

六、製品仕様


言語	簡体字中国語、繁体字中国語、英語
デュアルレンズ録画	サポート
ブート自動録画	サポート
ワイヤコントロール スナップショット	サポート
GPS	サポート
動作環境温度	-10~60℃
保護レベル	カメラIP67、本体IP65
電源方式	降圧ライン方式、入力DC9V-36V出力5V/2A

注：仕様は、実際の製品に応じて、アップグレード、更新などにより変更される場合があります。

七、設置図



端末配線図



録画保存説明：

このレコーダーは標準のTFカードに対応しています。容量32GB以下、読み書き速度Class10以上のメモリーカードを使用してください。メモリーカードを挿入する前にフォーマットしてください。

一般的なビデオは繰り返し消去方式を使用します。重要なビデオが消去されないようにするために、重要なビデオをスマホやコンピュータなどのデバイスにエクスポートしてバックアップしてください。

メモリーカードは何度も繰り返し消去された後、破損または劣化し、ビデオファイルを正常に保存できなくなる可能性があります。その場合、メモリーカードをタイムリーに交換してください。

正規的なチャンネルで購入したメモリーカードを使用してください！低品質のメモリーカードを使用したら、ビデオが失われたり破損した場合、当社は責任を負いません。

新しいメモリーカードを使用する前に、レコーダーでフォーマットしてください。メモリーカード長時間消去後の速度低下を避けるために、毎月一回フォーマットすることをお勧めします。

オンになっている時、メモリーカードを挿入したり取り外したりしないでください。

注意事項：

本製品は、車両の外部映像を記録することを目的とする運転補助製品であり、ユーザーの運転安全を確保する機能を備えません。ユーザーが本製品を使用する時、製品の故障、情報紛失、本製品の操作に起因する運転事故および生じた損失は、会社が責任を負いません。

本製品は、車両状態、運転方式、運転環境などの違いにより、一部の機能を使用できない場合があります。停電、通常温度外での使用、衝突、メモリーカードの破損などにより、正常に録画できなくなる場合があります。本製品は、いかなる場合でも全てのビデオを完全に保存できることを保証しません。本製品で記録された走行ビデオは、参考用です。

本製品を正しく取り付けてください。運転の視線やエアバッグを遮らないでください。でなければ、製品の故障や人身の傷害を引き起こしやすいです。

本製品を磁場から遠ざけてください。強い磁場は機器損傷を引き起こす可能性があります。

オンになっている状態でメモリーカードを挿入したり取り外したりしないでください。でなければ、デバイスが損傷する可能性があります。

本製品を60℃以上の高温及び-10℃以下の低温環境で使用しないでください。

このデバイスを長時間使用しない場合、デバイス内のRTC電池の電量はなくなる可能性があります。再びオンにする時、システム日時を再設定する必要があります。

製品の損傷、誤動作や動作不能を避けるために、本製品を強い衝撃や振動にさらさないでください。

製品の洗浄に化学溶剤や洗剤を使用しないでください。

法律で許可された範囲で本製品を使用してください。

⚠ ヒント

本製品は、飛散防止、防水、防塵で、当社の実験室条件下でテストされ、その効果がIP65レベルに達しました。高圧水銃で洗い流すことができます。飛散防止、防水、防塵機能は永続的ではありません。保護性能は日常の摩損により低下する可能性があります。液体浸入による損傷は保証範囲外です。

トラブルシューティング

現象	原因
起動できません	車両が点火状態にあること、電源コードが正しく接続されていること、及びケーブルが差し込まれていることを確認します
APPを接続できません	SDカードが故障しているか、本体が正常に動作していることを確認してください。SDカードを交換するか、システムを再起動することで他の型番のスマホに交換します。
レコーダーが録画できません	SDカードが故障しているか、システムが正常に動作していることを確認してください。SDカード交換、SDカードフォーマットまたは【リセット】を通してシステムを再起動できます。
APP画面が流暢ではないか、リアルタイムではありません	スマホのバックグラウンドソフトウェアの数をできるだけ少なくして、スマホをレコーダーに近づけます。APPを終了して再起動します
画質がはっきりではありません	レコーダーのレンズに汚れがないか確認してください。

保証書

特別な声明：

- 1.将来、予告なしに本製品の技術的な変更を行うことがあります。
- 2.製品の外観、色が変更した場合、実物を優先とします。
- 3.保証書は上記オートバイレコーダーの修理・交換・返品サービスだけに適用されます。
- 4.この保証書を適切に保管してください。修理時、この保証書と購入時の関係書類を提示してください。
- 5.具体的な保証範囲については、以下の表を参照してください。
この保証書は基本的な証明書類です。注意深く記入し、適切に保存してください。

ユーザー氏名		会社名	
電話		住所	
本体型番		製品番号	
修理日	修理記録	修理者	
1.購入日以降、非人為的損傷の保証期間は1年間です； 2.次のいずれかの場合、保証範囲外です。ただし、料金を支払ったら、修理できます； ①保証期間を超えた； ②当社の許可なく、勝手に解体または修理したことによる損傷； ③人為的に回路板を焼損した； ④不適切な設置、使用、メンテナンス、保管による損傷； ⑤使用過程に伴う製品ハウジング損傷； ⑥保証書が製品型番と一致しないか、保証書が書き直された； ⑦不可抗力事由による損傷。			